

Запасные части

Опции и запчасти AIRCAST		
HT00437896	LB24 Блок поршневой для компрессора	
HT00437935	LB30 Маслоуказатель для компрессора	
HT00437936	LB40 Маслоуказатель для компрессора	
HT00437937	LB50 Маслоуказатель для компрессора	
HT00437938	LB75 Маслоуказатель для компрессора	
HT00437940	LB30 Переходник для компрессора	
HT00437941	LB40 Переходник для компрессора	
HT00437942	LB50 Переходник для компрессора	
HT00437945	LB40 Прокладка клапана нижняя для компрессора	
HT00437946	LB50 Прокладка клапана нижняя для компрессора	
HT00437947	LB75 Прокладка клапана нижняя для компрессора	
HT00438021	LB40 Пробка залива масла для компрессора	
HT00438022	LB50 Пробка залива масла для компрессора	
HT00438023	LB75 Пробка залива масла для компрессора	
HT00438025	LB30 Сальник коленвала для компрессора	
HT00438026	LB40 Сальник коленвала для компрессора	
HT00438027	LB50 Сальник коленвала для компрессора	
HT00438028	LB75 Сальник коленвала для компрессора	
HT00438030	LB30 Радиатор для компрессора	
HT00438033	LB50 Шкиф поршевого блока компрессора	
HT00438032	LB30 Шкиф электродвигателя для компрессора	
HT00438035	LB30 Электродвигатель для воздушного компрессора	

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Артикул	Наименование	
HT00437897	LB24B Блок поршневой для компрессора	
HT00437903	LH20 Блок поршневой для компрессора	
HT00437905	LT100 Блок цилиндров компрессора	
HT00437898	LB30 Блок клапанный компрессора	
HT00437899	LB40 Блок клапанный компрессора	
HT00437900	LB50 Блок клапанный компрессора	
HT00437901	LB75 Блок клапанный компрессора	
HT00437907	LB30 Головка воздушного компрессора	
HT00437908	LB40 Головка воздушного компрессора	
HT00437909	LB50 Головка воздушного компрессора	
HT00437910	LB75 Головка воздушного компрессора	
HT00437912	LH20 Головка воздушного компрессора	
HT00437913	V90 Головка воздушного компрессора	
HT00437915	LB30 Поршень воздушного компрессора	
HT00437916	LB40 Поршень воздушного компрессора	
HT00437917	LB50 Поршень воздушного компрессора	
HT00437918	LB75 Поршень воздушного компрессора	
HT00437920	LB30 Цилиндр воздушного компрессора	
HT00437921	LB40 Цилиндр воздушного компрессора	
HT00437922	LB50 Цилиндр воздушного компрессора	
HT00437923	LB75 Цилиндр воздушного компрессора	
HT00437927	LB30 Вал коленчатый для компрессора	
HT00437928	LB40 Вал коленчатый для компрессора	
HT00437929	LB50 Вал коленчатый для компрессора	
HT00437930	LB75 Вал коленчатый для компрессора	
HT00437933	LH20-2 Вал коленчатый для компрессора	

Алматы (7273)495-231 | Архангельск (8182)63-90-72 | Астрахань (8512)99-46-04 | Барнаул (3852)73-04-60 | Белгород (4722)40-23-64 | Брянск (4832)59-03-52 | Владивосток (423)249-28-31 | Волгоград (844)278-03-48 | Вологда (8172)26-41-59 | Воронеж (473)204-51-73 | Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 | Ижевск (3412)26-03-58 | Иркутск (395)279-98-46 | Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 | Калуга (4842)92-23-67 | Кемерово (3842)65-04-62 | Киров (8332)68-02-04 | Краснодар (861)203-40-90 | Красноярск (391)204-63-61 | Курск (4712)77-13-04 | Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Москва (495)268-04-70 | Мурманск (8152)59-64-93 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Омск (3812)21-46-40 | Орел (4862)44-53-42 | Оренбург (3532)37-68-04 | Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Рязань (4912)46-61-64 | Самара (846)206-03-16 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Саратов (845)249-38-78 | Севастополь (8692)22-31-93 | Симферополь (3652)67-13-56 | Смоленск (4812)29-41-54 | Сочи (862)225-72-31 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 | Тверь (4822)63-31-35 | Томск (3822)98-41-53 | Тула (4872)74-02-29 | Тюмень (3452)66-21-18 | Ульяновск (8422)24-23-59 | Уфа (347)229-48-12 | Хабаровск (4212)92-98-04 | Челябинск (351)202-03-61 | Череповец (8202)49-02-64 | Ярославль (4852)69-52-93

Артикул		
HT00437949	LT100 Прокладка крышки клапана для компрессора	
HT00437944	LB30 Прокладка клапана металлическая для компрессора	
HT00437951	LB30 Сапун для компрессора	
HT00437952	LB40 Сапун для компрессора	
HT00437953	LB50 Сапун для компрессора	
HT00437954	LB75 Сапун для компрессора	
HT00437956	LB30 Шатун для компрессора	
HT00437957	LB40 Шатун для компрессора	
HT00437958	LB50 Шатун для компрессора	
HT00437959	LB75 Шатун для компрессора	
HT00437961	LT100 Шатун для компрессора	
HT00437963	LB30 Гайка для компрессора	
HT00437964	LB40 Гайка для компрессора	
HT00437965	LB50 Гайка для компрессора	
HT00437967	LB30 Картридж фильтра для компрессора	
HT00437968	LB40 Картридж фильтра для компрессора	
HT00437969	LB50 Картридж фильтра для компрессора	
HT00437970	LB75 Картридж фильтра для компрессора	
HT00437972	LT100 Картридж фильтра для компрессора	
HT00437974	LT100 Клапан универсальный для компрессора	
HT00437976	LT100 Крышка клапана для компрессора	
HT00437978	LB30 Палец поршня для компрессора	
HT00437979	LB40 Палец поршня для компрессора	
HT00437980	LB50 Палец поршня для компрессора	
HT00437981	LB75 Палец поршня для компрессора	
HT00437983	LT100 Палец поршня НД для компрессора	
HT00437985	LB30 Соединение для компрессора	
HT00437986	LB40 Соединение для компрессора	
HT00437987	LB50 Соединение для компрессора	
HT00437988	LB75 Соединение для компрессора	
HT00437990	LT100 Шайба медная для компрессора	
HT00437992	LB30 Фильтр воздушный для компрессора	
HT00437993	LB40 Фильтр воздушный для компрессора	
HT00437994	LB50 Фильтр воздушный для компрессора	
HT00437995	LB75 Фильтр воздушный для компрессора	
HT00437997	LT100 Фильтр воздушный для компрессора	

Артикул	Наименование	
HT00437999	LT100 Втулка клапана НД для компрессора	
HT00438001	LT100 Заглушка клапана для компрессора	
HT00438003	LB30 Комплект поршневых колец для компрессора	
HT00438004	LB40 Комплект поршневых колец для компрессора	
HT00438005	LB50 Комплект поршневых колец для компрессора	
HT00438006	LB75 Комплект поршневых колец для компрессора	
HT00438008	LT100 Комплект поршневых колец для компрессора	
HT00438010	LB30 Пластина клапана для компрессора	
HT00438011	LB40 Пластина клапана большая для компрессора	
HT00438012	LB50 Пластина клапана малая для компрессора	
HT00438013	LB75 Пластина клапана малая для компрессора	
HT00438015	LB30 Подшипник передний для компрессора	
HT00438016	LB40 Подшипник передний для компрессора	
HT00438017	LB50 Подшипник передний для компрессора	
HT00438018	LB75 Подшипник передний для компрессора	
HT00437925	LB30 Крышка подшипников треугольная для компрессора	
HT00438020	LB30 Пробка залива масла для компрессора	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93